

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr



**VOLLSTÄNDIGER KALENDER, MONDPHASEN,
KLEINE SEKUNDE, AUTOMATIKAUFZUG
KALIBER 6763, GANGAUTONOMIE BIS 100 STUNDEN.**



DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:

Position A, Krone in Handaufzugposition.

Position B, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten. Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

BEDIENUNGSANLEITUNG DES KALENDERS:

Der im Lieferumfang der Uhr enthaltene Korrekturstift dient zur Betätigung der Korrekturdreher 1, 2, 3 und 4 am Gehäuseband.

1. Position B, Krone in die Zeigerstellposition herausgezogen: Uhr auf 18 Uhr stellen (nicht auf 6 Uhr) – wichtig!
2. Datum auf das Vortagsdatum des gewünschten Datums einstellen (Korrekturdreher 2 bei 4 Uhr).
3. Wochentag auf den Vortag des gewünschten Wochentags einstellen (Korrekturdreher 4 bei 10 Uhr).
4. Monat wunschgemäß einstellen (Korrekturdreher 1 bei 2 Uhr).
5. Mondphasen-Anzeige einstellen: Scheibe auf Vollmondposition stellen (Korrekturdreher 3 bei 8 Uhr). Letztes Vollmonddatum in einem Kalender nachsehen. Korrekturdreher 3 so viele Male betätigen, wie Tage seit dem letzten Vollmond bis zum Vortag des gewünschten Tages vergangen sind.
6. Position B, Kalendersprung auslösen und Uhrzeit einstellen. Krone nach dem Einstellen wieder in die Position A zurückschieben.

WICHTIG

Um den Mechanismus nicht zu beschädigen, darf nach dem Einstellen der Uhrzeit durch Drehen der Zeiger im Gegenuhrzeigersinn keinerlei Korrektur vorgenommen werden (SIAM).

**Betätigen Sie die Korrektoren 1, 2 und 4 nie zwischen 22 und 3 Uhr.
Betätigen Sie den Korrektor 3 nie zwischen 10 und 14 Uhr.**

DAS UHRENMODELL 3663 WIRD AUF DIESELBE WEISE EINGESTELLT.

DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ans Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn ins gewünschte Loch (Abb. 5). Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb. 5