

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr



**DOPPELTE ZEITZONE, DATUM UND SEKUNDE,
AUTOMATIKAUFZUG**
KALIBER 5A50, GANGAUTONOMIE BIS 100 STUNDEN.



6662-1127 / 6662-3642

DIE KRONE HAT DREI POSITIONEN:

Position A, Krone in Handaufzugposition.

Position B, Zeitverschiebungs- und Datumsschnellstell-Position (nur der Stundenzeiger dreht): gestattet die rasche Datumskorrektur, vor- und rückwärts schaltend.

Position C, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten. In dieser Position lässt sich der Sekundenzeiger blockieren, indem man die Krone ganz leicht zurückdreht. Dank diesem Sekundenstopp kann die Uhr mit einem Zeitzeichen synchronisiert werden.

Schieben Sie die Krone nach den Einstellungen auf Position A zurück.

DAS DOPPELFUNKTIONS-INSTRUMENT VON BLANCPAIN

1. Korrekturstift.
2. Schraubenzieher für die Dreiblatt-Faltschließe mit Sicherung.

Der modulierbare Aufsatz Ihres Blancpain-Instruments wird anfänglich mit der Schraubenzieherseite außen geliefert. Damit kann die Dreiblatt-Faltschließe mit Sicherung verstellt werden.

Mit gewendetem Aufsatz dient dieses Instrument jedoch auch als Korrekturstift zum Betätigen der Korrektoren. Ziehen Sie kräftig am Aufsatz, bis die Kugelverriegelung ausklinkt. Wenden Sie den Aufsatz und stecken Sie ihn mit der Korrekturstiftspitze außen unter leichtem Drehen wieder auf, bis die Kugelverriegelung erneut einklinkt.



DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2)



Abb. 1



Abb. 2

SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ums Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn in das gewünschte Loch (Abb. 5) ein. Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb. 5

WICHTIG

Bitte ziehen Sie das Bandende nicht nach oben, um den Verschluss zu öffnen. Dabei droht der Dorn vollständig aus dem Loch zu gleiten, worauf die Uhr keinen Halt mehr hätte und zu Boden fallen könnte.

