

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr



**FLYBACK-CHRONOGRAPH, STUNDEN / MINUTEN,
TACHOMETERSKALA, BEIDSEITIG DREHBARE LÜNETTE,
AUTOMATIKAUFGZUG**
KALIBER F388B, GANGAUTONOMIE BIS 50 STUNDEN.



AC01

DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:

Position A, Krone in Handaufzugposition.

Position B, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten.

BEDIENUNG DES CHRONOGRAPHEN:

Drücker 1: Starten des Chronographenzeigers (Sekundenzählers) aus der Mitte sowie des Minuten- und des Stundenzählers. Gestoppt wird der Chronograph durch erneutes Betätigen des Drückers 1. Beim dritten Drücken startet eine neue Zeitmessung.

Drücker 2: Nullrückstellen aller drei Zählerzeiger. Mit diesem Drücker kann die Flyback-Funktion während einer laufenden Zeitmessung eingeschaltet werden.

FLYBACK-FUNKTION:

Das Besondere an der Flyback-Funktion ist, nach dem Nullrückstellen (Reset) des Chronographen mit dem Drücker 2 einen augenblicklichen Neustart zu ermöglichen. Dies erlaubt unter anderem, kurze Zeitintervalle zu messen, ohne den Chronographen stoppen, auf Null zurückstellen und erneut starten zu müssen.

TACHOMETERSKALA:

Die Tachometerskala rund um den Stundenkreis informiert über die jeweilige Geschwindigkeit auf der Basis einer Strecke von 1000 Metern.

BEIDSEITIG DREHBARE LÜNETTE:

Die Drehlünette wird auf den Minutenzeiger eingestellt. Damit kann ein Zeitablauf (Countdown) bis maximal 60 Minuten gemessen werden. Erreicht der Minutenzeiger das „Rhomben“-Zeichen (◆) der Lünette, ist dieser Ablauf beendet.

Beispiel: Ein Pilot weiß, dass er noch über Treibstoff für 30 Minuten verfügt. Deshalb positioniert er die Ziffer 30 auf der Lünette gegenüber der Spitze des Minutenzeigers. Sobald dieser auf das „Rhomben“-Zeichen (◆) zeigt, sind die 30 Minuten verstrichen.

WICHTIG

Bezüglich der Dichtigkeitsgarantie siehe Seiten 2/3.

DAS DOPPELFUNKTIONS-INSTRUMENT VON BLANCPAIN

1. Korrekturstift.
2. Schraubenzieher für die Dreiblatt-Faltschließe mit Sicherung.

Der modulierbare Aufsatz Ihres Blancpain-Instruments wird anfänglich mit der Schraubenzieherseite außen geliefert. Damit kann die Dreiblatt-Faltschließe mit Sicherung verstellt werden.

Mit gewendetem Aufsatz dient dieses Instrument jedoch auch als Korrekturstift zum Betätigen der Korrektoren. Ziehen Sie kräftig am Aufsatz, bis die Kugelverriegelung ausklinkt. Wenden Sie den Aufsatz und stecken Sie ihn mit der Korrekturstiftspitze außen unter leichtem Drehen wieder auf, bis die Kugelverriegelung erneut einklinkt.



DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2)



Abb. 1



Abb. 2

SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ums Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn in das gewünschte Loch (Abb. 5) ein. Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb. 5

WICHTIG

Bitte ziehen Sie das Bandende nicht nach oben, um den Verschluss zu öffnen. Dabei droht der Dorn vollständig aus dem Loch zu gleiten, worauf die Uhr keinen Halt mehr hätte und zu Boden fallen könnte.

