

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj



CRONÓGRAFO FLYBACK, HORAS / MINUTOS, ESCALA TAQUIMÉTRICA, BISEL DE ROTACIÓN BIDIRECCIONAL, AUTOMÁTICO
CALIBRE F388B, HASTA 50 HORAS DE AUTONOMÍA.



AC01

LA CORONA DISPONE DE DOS POSICIONES:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.

USO DEL CRONÓGRAFO:

Pulsador 1: puesta en marcha de la trotadora y de la aguja de los contadores de horas y minutos. El cronógrafo se para al presionar el pulsador a por segunda vez. Una tercera presión lo vuelve a poner en marcha.

Pulsador 2: vuelta a cero de la trotadora y de la aguja de los contadores horas y minutos. Este pulsador permite activar la función flyback cuando la trotadora está en marcha.

FUNCIÓN FLYBACK:

La particularidad de la función flyback, «vuelta al vuelo», consiste en poner el cronógrafo a cero (pulsador 2) seguido de una nueva puesta en marcha instantánea. Además, esta función permite la medición de intervalos sucesivos de tiempo sin tener que parar, volver a cero y poner nuevamente en marcha el cronógrafo.

ESCALA TAQUIMÉTRICA

La escala taquimétrica, periférica al disco horario, indica las velocidades sobre la base de una distancia de 1.000 metros.

BISEL GIRATORIO BIDIRECCIONAL:

El bisel giratorio, que se ajusta en función de la aguja de los minutos, permite medir un lapso máximo de 60 minutos. El símbolo «romboide» (◆) del bisel indica la hora de finalización de dicho lapso.

Ejemplo : Un piloto sabe que dispone de una autonomía de combustible de 30 minutos, y ajusta el número 30 que figura sobre el bisel en frente de la aguja de los minutos. Así pues, cuando la aguja llegue frente al rombo (◆), los 30 minutos habrán transcurrido.

IMPORTANTE

Encontrará la información relativa a la hermeticidad en las páginas 2-3.

HERRAMIENTA BLANCPAIN DE DOBLE USO

1. Punzón de corrección
2. Atornillador para hebilla desplegable de tres hojas con sistema de seguridad.

La herramienta de corrección Blancpain se transforma en función del cabezal empleado. Usted recibe la pieza por el lado «atornillador», el que se emplea para ajustar la hebilla desplegable de 3 hojas dotada de un sistema de seguridad.

Cuando usted da la vuelta al cabezal, su herramienta se convierte en un punzón de corrección. Para extraer la punta, presione la muesca con el dedo y tire de la pieza hasta que ésta se desprenda. Seguidamente, gire la punta hacia el lado «punzón» colocando la esfera hacia el lado de la hendidura. Por último, presione la punta y gírela levemente para fijarla.



HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)

Le recomendamos que solo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, le recomendamos que solo solicite el cambio de la hebilla a un concesionario autorizado por Blancpain. Usted tendrá la posibilidad de modificar personalmente el largo de la pulsera.

ABERTURA

Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

CIERRE

Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en las imágenes (Fig. 3 y 4).



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTE DE LA PULSERA

Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.



Fig. 5

IMPORTANTE

Para abrir el cierre, no tire la extremidad del brazalete hacia arriba ya que el hebijón se podría desprender completamente, y por consiguiente, el reloj ya no estaría sujeto y se podría caer.

BLANCPAIN S.A. • 1094 PAUDEX • SWITZERLAND
2018