

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



**CHRONOGRAPHE FLYBACK, HEURES / MINUTES,
ÉCHELLE TACHYMÉTRIQUE, LUNETTE BIDIRECTIONNELLE,
AUTOMATIQUE**

CALIBRE F388B, AUTONOMIE JUSQU'À 50 HEURES.



AC01

LA COURONNE A DEUX POSITIONS:

Position A, couronne en position de remontage manuel.

Position B, couronne tirée, en position de mise à l'heure: permet de régler les heures et les minutes.

UTILISATION DU CHRONOGRAPHE:

Poussoir 1: mise en marche de la trotteuse et de l'aiguille des compteurs minutes et heures. L'arrêt du chronographe s'effectue en appuyant une deuxième fois sur le poussoir 1. Une troisième pression le remet en marche.

Poussoir 2: remise à zéro de la trotteuse et de l'aiguille des compteurs minutes et heures. Ce poussoir permet d'enclencher la fonction flyback lorsque la trotteuse est en marche.

FONCTION FLYBACK:

La particularité de la fonction Flyback « retour en vol » est de pouvoir faire une remise à zéro du chronographe (poussoir 2), suivie d'un redémarrage instantané. Entre autres, cela permet de mesurer des intervalles de temps successifs, sans devoir stopper, remettre à zéro et enclencher le chronographe.

ÉCHELLE TACHYMÉTRIQUE:

L'échelle tachymétrique, en périphérie du tour d'heures, renseigne les vitesses sur la base d'une distance de 1 000 mètres.

LUNETTE TOURNANTE BIDIRECTIONNELLE:

La lunette tournante se règle par rapport à l'aiguille des minutes. Elle sert ainsi à décompter un laps de temps de maximum 60 minutes. Le symbole « losange » (◆) de la lunette indique l'heure à laquelle ce laps de temps se terminera.

Exemple: le pilote sait qu'il lui reste une autonomie de carburant de 30 minutes. Il ajuste alors le nombre 30 figurant sur la lunette face à l'aiguille des minutes. Lorsque cette dernière se trouvera en face du « losange » (◆), les 30 minutes seront écoulées.

IMPORTANT

Pour la garantie d'étanchéité, se référer aux pages 2-3.

OUTIL BLANCPAIN DOUBLE USAGE

1. Stylet correcteur
2. Tournevis pour boucle déployante 3 lames avec sécurité.

L'embout modulable de votre outil Blancpain est initialement tourné côté « tournevis », pour le réglage de la boucle déployante 3 lames avec sécurité.

Pour effectuer les réglages de votre montre, cet outil sert également de stylet correcteur. Pour ce faire, glisser un doigt dans l'encoche et tirer jusqu'à ce que l'embout modulable se détache. Retourner l'embout côté « stylet » et le replacer, bille face à la fente. Presser en tournant légèrement pour le fixer.



LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même.

OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut (Fig.1). Pour ouvrir l'autre lame, procéder de la même façon (Fig.2)



Fig. 1



Fig. 2

FERMETURE

Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué sur les figures 3 et 4.



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTEMENT DU BRACELET

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer l'ardillon dans le trou désiré (Fig. 5). Déplacer l'ardillon dans un autre trou, si nécessaire.



Fig. 5

IMPORTANT

Ne pas tirer l'extrémité du bracelet vers le haut pour ouvrir la fermeture, l'ardillon pourrait se détacher complètement, la montre ne serait plus maintenue et pourrait tomber.

