

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



**CRONOGRAFO FLYBACK, ORE / MINUTI, SCALA
TACHIMETRICA, LUNETTA BIDIREZIONALE, AUTOMATICO
CALIBRO F388B, AUTONOMIA FINO A 50 ORE.**



AC01

LA CORONA PUÒ ASSUMERE DUE POSIZIONI:

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.

Posizione B, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti.

COME USARE IL CRONOGRAFO:

Pulsante 1: messa in moto della «trotteuse» e della lancetta dei contatori dei minuti e delle ore. Il cronografo si blocca premendo una seconda volta il pulsante 1. Una terza pressione lo rimette in moto.

Pulsante 2: azzeramento della «trotteuse» e della lancetta dei contatori dei minuti e delle ore. Questo pulsante permette di avviare la funzione flyback quando la «trotteuse» è in marcia.

FUNZIONE FLYBACK:

La particolarità della funzione flyback («ritorno in volo») consiste nel permettere l'azzeramento del cronografo (pulsante 2), seguito da un riavvio istantaneo. Essa consente inoltre di misurare intervalli di tempo successivi senza dover arrestare, azzerare e riavviare il cronografo.

SCALA TACHIMETRICA:

La scala tachimetrica, periferica al giro delle ore, indica la velocità con riferimento a una distanza di 1000 metri.

LUNETTA GIREVOLE BIDIREZIONALE:

La lunetta girevole si regola rispetto alla lancetta dei minuti. Serve a misurare un lasso di tempo di un massimo di 60 minuti. Il simbolo rombo (◆) della lunetta indica l'ora alla quale terminerà questo lasso di tempo.

Esempio: il pilota sa che gli resta un'autonomia di carburante di 30 minuti. Regola allora il numero 30 che figura sulla lunetta di fronte alla lancetta dei minuti. Quando quest'ultima si troverà di fronte al rombo (◆), questi 30 minuti saranno trascorsi.

IMPORTANTE

Per la garanzia d'impermeabilità vedere alle pagine 2-3.

UTENSILE BLANCPAIN A DOPPIO USO

1. Stiletto correttore.
2. Cacciavite per fibbia pieghevole a 3 elementi con sicura.

La ghiera modulabile dell'utensile Blancpain si presenta inizialmente predisposta come «cacciavite» per regolare la fibbia pieghevole a 3 elementi con sicura.

Lo stesso utensile serve anche come stiletto correttore per eseguire le regolazioni dell'orologio. A questo scopo occorre infilare un dito nell'intaccatura e tirare fin quando la ghiera si stacca. Posizionare la ghiera sul lato «stiletto» riportando la sfera di fronte al taglio. Per fissarla, premere ruotando leggermente.



LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig.1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig.2).



Fig. 1



Fig. 2

CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5

IMPORTANTE

Non tirare l'estremità del cinturino verso l'alto per aprire il fermaglio, perché l'ardiglione potrebbe staccarsi completamente e l'orologio – non più tenuto fermo – potrebbe cadere.

