

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

お客様の時計

ランニング イクエーション パーベチュアルカレンダー
レトログレード ムーンフェイズ スモールセコンド
アンダーラグコレクター付自動巻腕時計
キャリバー 3863、72時間パワーリザーブ



6638

アンダーラグコレクター



リュウズは2段階です:

位置A、巻き上げる場合のリュウズ位置です。

位置B、時刻をセットする場合の、引き出したリュウズ位置で、時、分の修正が可能です。

均時差と永久カレンダーの修正および同調:

ケースラグの裏面にあるプッシュボタン1、2、3、5は、ケース中央の裏面にあるプッシュボタン4とともに、すべての修正に使用されます。指または時計に付属する工具で操作することができます。

リュウズを位置Bまで引き出し、時針と分針を日付が変わるまで時計回りに回します。次に時針と分針を12時位置に合わせます。

1. 11時位置のプッシュボタン5を希望する日付の前日に変わるまで押します。
2. 1時位置のプッシュボタン1を希望する年（通常年またはうるう年）と月に変わるまで押します。
3. 9時位置のプッシュボタン4を2度押しすと、レトログレード ムーンフェイズ表示が1日分進みます。ムーンフェイズの修正: 針を満月の位置に合わせます。月齢カレンダーで前回の満月の日付を確認します。前回の満月からの経過日数をかぞえ、その日数の倍の回数分だけプッシュボタンを押します。(2回押し=1日分のムーンフェイズの修正)。
4. 針を時計回りに回して希望する日付とムーンフェイズをセットし、次に時刻をセットしてください。
5. 7時位置のプッシュボタン3を押し、希望する曜日をセットします。
6. 5時位置のプッシュボタン2を押し、永久カレンダーの月と均時差の月を合わせます。

注意: 永久カレンダーと均時差が表示されると均時差を示す2本の針は、自動的に修正されます。日中に一方の端を指していたムーンフェイズ表示の針が、午後6時にもう一方の端にジャンプすることがあります。(レトログレード ムーンフェイズ表示の両端は、同じ月の状態を表します。)

重要

ムーブメントへのダメージを避けるために、均時差と永久カレンダーの修正は、午後8時から午前1時の間には行わないでください。

三つ折式フォールディング・バックル（ピン式）

フォールディング・バックルには、特別に作られたブランパンの革ストラップのみが用いられます。安全性と快適性が保証されるよう、新しいバックルはブランパンの正規代理店にて取り付けてもらうことをお勧めします。ストラップの長さはいつでもご自分で変更することができます。

開ける：

留め具を開けるには、バックルの両側を指で持って引き上げてください（図1）。もう一方も同様にして開きます（図2）。



図1



図2

閉じる：

腕時計を腕に通し、図3および4に示されたようにしてバックルを閉じます。



図3



図4

長さの調節：

バックルにストラップを通し、ピンを希望する穴に差し込みます（図5）。必要であれば、ピンを別の穴に差し込みます。



図5