

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

ХРОНОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ FLYBACK, ЧАСОВАЯ И МИНУТНАЯ СТРЕЛКИ, ТАХИМЕТРИЧЕСКАЯ ШКАЛА, ВРАЩАЮЩИЙСЯ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЕЗЕЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР F388V, ЗАПАС ХОДА ДО 50 ЧАСОВ.



AC01

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХРОНОГРАФА:

Кнопка 1: запускает расположенную в центре секундную стрелку хронографа, а также стрелки часового и минутного счетчиков. Повторное нажатие останавливает хронограф. Для того чтобы возобновить отсчет времени, достаточно нажать на эту же кнопку еще раз.

Кнопка 2: сбрасывает показания расположенной в центре секундной стрелки хронографа, а также стрелок часового и минутного счетчиков. Когда центральная секундная стрелка хронографа запущена, эта кнопка позволяет активировать функцию flyback.

ФУНКЦИЯ FLYBACK:

Функция flyback обеспечивает обнуление показаний (кнопка 2) и одновременное начало нового отсчета, что позволяет последовательно проводить замеры времени без необходимости каждый раз вручную останавливать отсчет, сбрасывать показания хронографа и производить его повторный запуск.

ТАХИМЕТРИЧЕСКАЯ ШКАЛА:

Тахиметрическая шкала, нанесенная на кольцо циферблата, позволяет определять скорость движения на дистанции 1 000 метров.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЕЗЕЛЬ:

Вращающийся bezель отрегулирован относительно движения минутной стрелки. Таким образом, максимальный период времени, который он позволяет отсчитывать, составляет 60 минут. Ромбовидная метка (♦) на bezеле обозначает время окончания этого периода.

Например, пилот знает, что имеющегося у него топлива хватит на 30 минут. Он ставит цифру 30 на лицевой панели напротив минутной стрелки. Когда последняя достигнет ромбовидной метки (♦), эти 30 минут истекли.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о водонепроницаемости, см. стр. 2-3.

ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ BLANCPAIN

1. Пушер для кнопок-корректоров
2. Отвертка для тройной складной застежки с фиксатором

Модульная насадка инструмента Blancpain изначально служила «отверткой» для регулировки тройной складной застежки с фиксатором.

Однако этот инструмент можно также использовать как пушер для кнопок-корректоров. Для смены модульной насадки поместите палец в паз и потяните до ее отсоединения. Переверните насадку «пушер» и переустановите ее так, чтобы шарик был лицом к пазу. Для закрепления слегка нажмите и поверните.



ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (СО ШТЫРЬКОМ)

Допускаются только ремешки Blanpain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Blanpain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Наденьте часы Blanpain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте штырек в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите штырек в другое отверстие.



Рис. 5

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы расстегнуть застежку, не тяните конец ремешка вверх: при полном выходе штырька из отверстия часы не будут держаться и могут упасть.

