

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr



**WANDERNDE ZEITGLEICHUNG, EWIGER KALENDER,  
RÜCKSPRINGENDE MONDPHASEN, KLEINE SEKUNDE,  
KORREKTOREN UNTER DEN BANDANSTÖSSEN,  
AUTOMATIKAUFZUG**  
KALIBER 3863, GANGAUTONOMIE BIS 72 STUNDEN.



**DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:**

**Position A**, Krone in Handaufzugposition.

**Position B**, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten.

**EINSTELLEN UND REGULIEREN DER ZEITGLEICHUNG UND  
DES EWIGEN KALENDERS:**

Sämtliche Einstellungen können mit den Korrektoren 1, 2, 3 und 5 unter den Anstößen sowie dem Korrektor 4 unter dem Mittelteil vorgenommen werden. Sie lassen sich mit der Fingerspitze oder mit dem Korrekturstift bedienen, der Ihnen mit der Uhr ausgehändigt worden ist.

Ziehen Sie die Krone in Position B, drehen Sie den Stunden- und Minutenzeiger im Uhrzeigersinn bis zum Datumsprung und richten Sie die Uhr dann auf 12 Uhr.

1. Betätigen Sie den Korrektor 5 bei 11 Uhr, bis der Vortag des gewünschten Datums eingestellt ist.
2. Betätigen Sie den Korrektor 1 bei 1 Uhr, bis das gewünschte Normal- oder Schaltjahr und dann der gewünschte Monat eingestellt ist.
3. Betätigen Sie den Drücker 4 bei 9 Uhr, um einen Tag der rückspringenden Mondphase anzuzeigen. Um die Mondphase einzustellen, richten Sie den Zeiger auf die Vollmondposition. Eruiieren Sie in einem Mondkalender das Datum des letzten Vollmonds. Betätigen Sie den Korrektor je zweimal für jeden Tag, der seit dem letzten Vollmond bis zum angezeigten Datum verstrichen ist (2x drücken = 1 Tag Korrektur der Mondphase).
4. Drehen Sie die Zeiger im Uhrzeigersinn bis zum aktuellen Datum und der entsprechenden Mondphase und stellen Sie dann die Uhrzeit ein.
5. Betätigen Sie den Korrektor 3 bei 7 Uhr, um den gewünschten Tag einzustellen.
6. Betätigen Sie den Korrektor 2 bei 5 Uhr, um den Monat der Zeitgleichung auf den Monat des ewigen Kalenders auszurichten.

**Anmerkung:** Die beiden Zeitgleichungszeiger verstellen sich automatisch, wenn das Datum und die Zeitgleichung gerichtet werden. Es ist möglich, dass sich der Zeiger der rückspringenden Mondphase während des Tages auf der einen Seite der Anzeige befindet und dann nach 18 Uhr auf die andere Seite springt (die beiden Enden der Mondphasenanzeige zeigen denselben Zustand des Mondes an).

**WICHTIG**

**Verstellen Sie die Zeitgleichung und den ewigen Kalender nie zwischen 20 und 1 Uhr, dies könnte den Mechanismus beschädigen.**

## DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

### ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

### SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ans Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

### ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn ins gewünschte Loch (Abb. 5). Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb. 5