


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr

**VOLLSTÄNDIGER KALENDER MIT 8 TAGEN GANGRESERVE,
MONDPHASEN, KLEINE SEKUNDE, KORREKTOREN UNTER
DEN BANDANSTÖßEN, GESCHÜTZTER KALENDER- UND
MONDPHASENMECHANISMUS, AUTOMATIKAUFZUG
KALIBER 6639, GANGAUTONOMIE BIS 8 TAGE.**



Korrektor unter dem Bandanstoß

DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:

Position A, Krone in Handaufzugposition.

Position B, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten.

Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

SCHNELLKORREKTUR DER KALENDERANZEIGEN:

Mit den Korrektoren 1, 2, 3 und 4 unter den Bandanstößen kann der vollständige Kalender bequem und einfach verstellt werden. Sie lassen sich mit der Fingerspitze betätigen.

1. Einstellen des Datums: Korrektor 3 bei 7 Uhr.
2. Einstellen des Wochentags: Korrektor 4 bei 11 Uhr.
3. Einstellen des Monats: Korrektor 1 bei 1 Uhr.
4. Einstellen der Mondphase: Drehen Sie mit dem Korrektor 2 bei 5 Uhr die Mondphasenscheibe, bis der Vollmond im Zentrum steht. Eruieren Sie in einem Mondkalender das Datum des letzten Vollmonds. Betätigen Sie den Korrektor 2 einmal für jeden Tag seit dem letzten Vollmond.

WICHTIG

Das Datum, der Wochentag, der Monat und die Mondphase können zu jeder Tages- und Nachtzeit korrigiert werden. Der Mechanismus wird dadurch nicht beschädigt. Erfolgt dies zwischen 17 und 19.30 Uhr, wenn der Mondphasenmechanismus eingeschaltet ist, wird die Mondphase jedoch nur um die aktuelle Phase verstellt. Damit sich die Mondscheibe um mehrere Phasen dreht, muss sie außerhalb dieses Zeitfensters verstellt werden. Dasselbe gilt für das Verstellen von Datum und Wochentag, wenn deren Mechanismus von 20 bis 0.30 Uhr eingeschaltet ist. Um diese Anzeigen um mehrere Daten oder Tage zu verstellen, muss das Richten außerhalb dieses Zeitraums erfolgen.

DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2)



Abb. 1



Abb. 2

SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ums Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb.. 3



Abb. 4

ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn in das gewünschte Loch (Abb. 5) ein. Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb.. 5

WICHTIG

Bitte ziehen Sie das Bandende nicht nach oben, um den Verschluss zu öffnen. Dabei droht der Dorn vollständig aus dem Loch zu gleiten, worauf die Uhr keinen Halt mehr hätte und zu Boden fallen könnte.