

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj




**SEMANARIO GRAN FECHA 8 DÍAS, SEGUNDERO,
INDICACIÓN DE LA SEMANA, DEL DÍA Y DE LA FECHA,
AUTOMÁTICO**

CALIBRE 3738G2, HASTA 8 DÍAS DE AUTONOMÍA.



6637



Corrector bajo asa

LA CORONA DISPONE DE TRES POSICIONES:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, corona en posición de cambio rápido de fecha..

Posición C, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos, y parar el segundero.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.

CORRECCIONES RÁPIDAS DEL CALENDARIO:

Los correctores 1 y 2, situados bajo las asas de la caja permiten el ajuste del calendario completo y pueden ser activados con el dedo.

1. Ajustar el día: corrector 2, situado a la altura de las 10h
2. Ajustar la semana: corrector 1, situado a la altura de la 2h

IMPORTANTE

Le recomendamos NO efectuar correcciones rápidas entre las 22 y las 00 horas y 30 minutos. A pesar de que esta manipulación no daña el mecanismo, no se puede garantizar una indicación correcta de la información.

Según los calendarios oficiales, algunos años cuentan con 53 semanas, como el 2010 y el 2016.

HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)

Le recomendamos que solo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, le recomendamos que solo solicite el cambio de la hebilla a un concesionario autorizado por Blancpain. Usted tendrá la posibilidad de modificar personalmente el largo de la pulsera.

ABERTURA

Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

CIERRE

Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en las imágenes (Fig. 3 y 4).



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTE DE LA PULSERA

Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.



Fig. 5

IMPORTANTE

Para abrir el cierre, no tire la extremidad del brazaletes hacia arriba ya que el hebijón se podría desprender completamente, y por consiguiente, el reloj ya no estaría sujeto y se podría caer.