

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj



**CALENDARIO PERPETUO 8 DÍAS, FASES DE LA LUNA,
INDICACIÓN DEL AÑO BISIESTO, SEGUNDERO PEQUEÑO,
CORRECTORES BAJO ASAS, MOVIMIENTO CON SISTEMA
DE SEGURIDAD, AUTOMÁTICO
CALIBRE 5939A, HASTA 8 DÍAS DE AUTONOMÍA.**



6659



push

Corrector bajo asa

LA CORONA DISPONE DE DOS POSICIONES:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.

AJUSTE DEL CALENDARIO PERPETUO:

Los correctores 1, 2, 3 y 4 situados bajo las asas permiten ajustar el calendario perpetuo y pueden ser activados con un dedo.

1. Ajuste la hora a mediodía y no a medianoche (la fecha salta a medianoche).
2. Ponga la fecha en el 1º, corrector 1, situado en las 11.
3. Ajuste el mes y el indicador de los años bisiestos (L=leap year=año bisiesto), corrector 2, situado bajo la asa a la altura de la 1h).
4. Ajuste la fecha en la fecha precedente a la deseada, corrector 1, situado bajo el asa ubicada a la altura de las 11h.
5. Ajuste el día en el día anterior al día deseado, corrector 3, situado bajo el asa ubicada a la altura de las 7h.
6. Ajuste el indicador de fases lunares, corrector 4, situado bajo el asa ubicada a la altura de las 5h: coloque el disco en la posición de luna llena y busque la fecha de la última luna llena en un calendario. Pulse el corrector 4 tantas veces como días hayan pasado desde la última luna llena, hasta el día anterior al día deseado.
7. Ajuste la fecha correcta.
8. Ajuste el día de la semana
9. Corona en posición B, corregir las horas y los minutos.

Cuando termine de efectuar todos los ajustes por favor coloque la corona en posición A.

HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)

Le recomendamos que sólo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, haga que la colocación de la nueva hebilla sea realizada en un punto de venta autorizado por Blancpain. Usted siempre tendrá la posibilidad de modificar personalmente el largo de la pulsera.

ABERTURA

Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

CIERRE

Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en las imágenes (Fig. 3 y 4).



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTE DE LA PULSERA

Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.



Fig. 5