

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj



CRONÓGRAFO FLYBACK CON PULSÍMETRO, FECHA, AUTOMÁTICO
CALIBRE F385, HASTA 50 HORAS DE AUTONOMÍA.



6680F

LA CORONA DISPONE DE TRES POSICIONES:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, corona en posición de cambio rápido de fecha. Permite cambiar la fecha rápidamente.

Posición C, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.

USO DEL CRONÓGRAFO:

Pulsador 1: puesta en marcha de la trotadora y de la aguja de los contadores de las horas y de los minutos. El cronógrafo se para al presionar el pulsador a por segunda vez. Una tercera presión lo pone en marcha nuevamente.

Pulsador 2: vuelta a cero de la trotadora y de la aguja de los contadores de las horas y de los minutos. Este pulsador permite activar la función flyback cuando la trotadora está en marcha.

FUNCIÓN FLYBACK:

La particularidad de la función flyback, «vuelta al vuelo», consiste en poner el cronógrafo a cero (pulsador 2) seguido de una nueva puesta en marcha instantánea. Además, esta función permite la medición de intervalos sucesivos de tiempo sin tener que parar, volver a cero y poner nuevamente en marcha el cronógrafo.

FUNCIÓN PULSÍMETRO:

Mediante a la función cronógrafo, usted también puede tomar la medida del número de latidos del corazón por minuto (bpm), basándose en las indicaciones inscritas sobre la circunferencia de la esfera.

1. Tome el pulso al tiempo que pone en marcha el cronógrafo (pulsador 1).
2. Cuente 30 pulsaciones.
3. Pare el cronógrafo (pulsador 1).
4. La aguja de la trotadora le indicará la cantidad de pulsaciones cardíacas por minuto.

HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)

Le recomendamos que sólo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, haga que la colocación de la nueva hebilla sea realizada en un punto de venta autorizado por Blancpain. Usted siempre tendrá la posibilidad de modificar personalmente el largo de la pulsera.

ABERTURA

Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

CIERRE

Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en las imágenes (Fig. 3 y 4).



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTE DE LA PULSERA

Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.



Fig. 5