

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы

**COMPLETE CALENDAR, ФАЗЫ ЛУНЫ, МАЛАЯ СЕКУНДНАЯ
СТРЕЛКА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД**
КАЛИБР 6763, ЗАПАС ХОДА ДО 100 ЧАСОВ.



3663A

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут).

После установки времени верните заводную головку в положение А.

КОРРЕКТИРОВКА КАЛЕНДАРЯ:

Кнопками-корректорами 1, 2, 3 и 4, расположенными по периметру корпуса, следует оперировать при помощи стилуса, прилагаемого к часам.

1. Положение В, заводная головка вытянута в положение установки времени: следует настраивать время в 18:00, а не в 06:00 часов! Это очень важно.
2. При помощи кнопки-корректора 2 у отметки «4 часа» установите дату на день меньше требуемой.
3. При помощи кнопки-корректора 4 у отметки «10 часов» установите день недели на день меньше требуемого.
4. Установите требуемый месяц при помощи кнопки-корректора 1 у отметки «2 часа».
5. Настройка фаз Луны: установите диск указателя в положение «полная Луна» при помощи кнопки-корректора 3 у отметки «8 часов». Определите дату последнего полнолуния по лунному календарю. Нажмите на кнопку 3 столько раз, сколько дней прошло с момента последнего полнолуния до дня, предшествующего текущему.
6. Положение В позволяет настраивать показания календаря и устанавливать текущее время (часы и минуты). По окончании операции верните заводную головку в положение А.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во избежание повреждения механизма после установки времени не следует производить никаких настроек путем вращения стрелок против часовой стрелки (SIAM).

Не пользуйтесь кнопками-корректорами 1-2-4 в период между 22:00 и 03:00. Не используйте кнопку-корректор 3 в период между 10:00 и 14:00.

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Vlapcrain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Vlapcrain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Оденьте часы Vlapcrain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпленек в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпленек в другое отверстие.



Рис. 5