

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы



**GMT ALARM WATCH, БУДИЛЬНИК, УКАЗАТЕЛЬ ВТОРОГО
ЧАСОВОГО ПОЯСА, УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ, УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ
ЗАВОДА БУДИЛЬНИКА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 1240Н, ЗАПАС ХОДА ДО 45 ЧАСОВ**



6640

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА У ОТМЕТКИ «2 ЧАСА» ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, положение установки местного времени и быстрой установки даты (вращается только часовая стрелка): позволяет быстро установить местное время и откорректировать дату вперед или назад.

Положение С, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут).*

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА У ОТМЕТКИ «4 ЧАСА» ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение D, заводная головка в обычном положении.

Положение E, положение установки будильника вращением заводной головки против часовой стрелки.

Кнопка а (у отметки «8 часов»), для включения или выключения будильника: при включенном будильнике в окошке появляется иконка в виде колокольчика.

*** НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ:**

При установке времени рекомендуется синхронизировать три центральные стрелки:

1. Вытяните заводную головку у отметки «2 часа» в положение С и установите часовую стрелку домашнего времени у отметки «24».
2. Переведите заводную головку в положение В и вращайте часовую стрелку местного времени до тех пор, пока не сменится дата. Верните заводную головку в положение С и установите часы и минуты.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стрелка будильника связана с циферблатом местного времени, оснащенным крупными часовой и минутной стрелками. Будильник звонит каждые 12 часов до ручного переключения кнопки будильника в положение «выключен».

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Blancpain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Blancpain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Оденьте часы Blancpain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпелек в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпелек в другое отверстие.



Рис. 5