

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы

**ULTRA-SLIM, УЛЬТРАТОНКИЕ ЧАСЫ, УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ,  
РЕТРОГРАДНАЯ МАЛАЯ СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА, КНОПКА-КОРРЕКТОР  
ПОД УШКОМ БРАСЛЕТА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД  
КАЛИБР 7663Q, ЗАПАС ХОДА ДО 65 ЧАСОВ.**



6653Q



Кнопка-корректор  
под ушком браслета

**ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:**

**Положение А**, заводная головка в положении ручного завода.

**Положение В**, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут).

После установки времени верните заводную головку в положение А.

**БЫСТРАЯ КОРРЕКТИРОВКА ДАТЫ:**

**Кнопка-корректор 1**, расположенная под ушком браслета у отметки «5 часов», позволяет быстро настраивать дату. Кнопкой можно оперировать при помощи пальцев.

## ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Blauprain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Blauprain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

### РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

### ЗАСТЕГИВАНИЕ

Наденьте часы Blauprain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

### РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпенеk в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпенеk в другое отверстие.



Рис. 5

### ВНИМАНИЕ

пожалуйста, не тяните вверх конец ремешка при расстегивании застежки, так как шпенеk может полностью выйти из отверстия, в результате чего часы могут соскользнуть с руки и упасть.