

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



## QUANTIÈME RÉTROGRADE, PHASES DE LUNE, AUTOMATIQUE

CALIBRE 2650RL, AUTONOMIE JUSQU'À 65 HEURES.



Correcteur sous corne



3653

### LA COURONNE A TROIS POSITIONS :

**Position A**, couronne en position de remontage manuel.

**Position B**, couronne tirée, en position de mise à la date rapide.

**Position C**, couronne tirée, en position de mise à l'heure.

Repousser la couronne en position A une fois la mise à l'heure effectuée.

### CORRECTIONS RAPIDES DE LA PHASE DE LUNE :

Le correcteur 1 situé sous la corne à 11 heures du boîtier permet le réglage des phases de lune et peut être actionné avec un doigt ou l'outil qui vous a été remis avec la montre.

Ajuster l'indicateur de phases lunaires: placer le disque sur la position pleine lune, correcteur 1, situé à 11 heures. Repérer la date de la dernière pleine lune à l'aide d'un calendrier. Appuyer sur le correcteur 1 autant de fois que de jours se sont écoulés depuis la dernière pleine lune.

Repousser la couronne en position A après l'opération.

### IMPORTANT

La correction de la phase de lune peut être effectuée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sans risque d'endommager le mécanisme. Cependant, lors de l'entraînement de la lune – entre 00h45 et 01h30 – l'indicateur des phases de lune sautera uniquement la phase qui est en cours. Pour faire tourner le disque de plusieurs phases lunaires, le réglage doit être effectué en dehors de ce créneau horaire.

## OUTIL BLANCPAIN DOUBLE USAGE

1. Stylet correcteur
2. Tournevis pour boucle déployante 3 lames avec sécurité.

L'embout modulable de votre outil Blancpain est initialement tourné côté « tournevis », pour le réglage de la boucle déployante 3 lames avec sécurité (se référer à la page 40 pour l'ajustement du bracelet).

Pour effectuer les réglages de votre montre, cet outil sert également de stylet correcteur. Pour ce faire, glisser un doigt dans l'encoche et tirer jusqu'à ce que l'embout modulable se détache. Retourner l'embout côté « stylet » et le replacer, bille face à la fente. Presser en tournant légèrement pour le fixer.



## LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même.

### OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut (Fig.1). Pour ouvrir l'autre lame, procéder de la même façon (Fig.2).



Fig. 1



Fig. 2

### FERMETURE

Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué sur les figures 3 et 4.



Fig. 3



Fig. 4

### AJUSTEMENT DU BRACELET

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer l'ardillon dans le trou désiré (Fig. 5). Déplacer l'ardillon dans un autre trou, si nécessaire.



Fig. 5

## LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES AVEC SÉCURITÉ

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même au moyen de l'outil Blancpain fourni avec votre montre.



### OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, presser les poussoirs latéraux tout en soulevant le capot (Fig. 1). Pour ouvrir la 2ème lame, tirer vers le haut (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

### FERMETURE

Passer la montre au poignet. Ramener le brin du bracelet situé à 12 heures et presser avec le pouce jusqu'à la fermeture (Fig. 3). Effectuer la même opération avec le brin de bracelet situé à 6 heures (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

### AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU BRACELET

Dévisser la vis à l'aide de l'outil Blancpain fourni avec la montre (Fig. 5).



Fig. 5

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer le « pied vis » dans le trou désiré (Fig. 6). Replacer la vis et visser à l'aide de l'outil Blancpain (Fig. 7-8).



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

