

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



ULTRAPLATE, DATE, SECONDE, AUTOMATIQUE
CALIBRE 1150, AUTONOMIE JUSQU'À 100 HEURES.



6223C



3300Z



6604



6651C

Les modèles de montre **3300Z**, **6604** et **6651C** se règlent de la même manière.

LA COURONNE A TROIS POSITIONS:

Position A, couronne en position de remontage manuel.

Position B, couronne tirée, en position de mise à la date rapide.

Position C, couronne tirée, en position de mise à l'heure: permet de régler les heures et les minutes. Dans cette position, on peut bloquer l'aiguille de seconde en tournant très légèrement la couronne en arrière, ce qui permet de synchroniser la montre avec un signal horaire.

Repousser la couronne en position A une fois la mise à l'heure effectuée.

OUTIL BLANCPAIN DOUBLE USAGE

1. Stylet correcteur
2. Tournevis pour boucle déployante 3 lames avec sécurité.

L'embout modulable de votre outil Blancpain est initialement tourné côté « tournevis », pour le réglage de la boucle déployante 3 lames avec sécurité (se référer à la page 40 pour l'ajustement du bracelet).

Pour effectuer les réglages de votre montre, cet outil sert également de stylet correcteur. Pour ce faire, glisser un doigt dans l'encoche et tirer jusqu'à ce que l'embout modulable se détache. Retourner l'embout côté « stylet » et le replacer, bille face à la fente. Presser en tournant légèrement pour le fixer.



LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même.

OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut (Fig.1). Pour ouvrir l'autre lame, procéder de la même façon (Fig.2).



Fig. 1



Fig. 2

FERMETURE

Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué sur les figures 3 et 4.



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTEMENT DU BRACELET

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer l'ardillon dans le trou désiré (Fig. 5). Déplacer l'ardillon dans un autre trou, si nécessaire.



Fig. 5

LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES AVEC SÉCURITÉ

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même au moyen de l'outil Blancpain fourni avec votre montre.



OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, presser les poussoirs latéraux tout en soulevant le capot (Fig. 1). Pour ouvrir la 2ème lame, tirer vers le haut (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

FERMETURE

Passer la montre au poignet. Ramener le brin du bracelet situé à 12 heures et presser avec le pouce jusqu'à la fermeture (Fig. 3). Effectuer la même opération avec le brin de bracelet situé à 6 heures (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU BRACELET

Dévisser la vis à l'aide de l'outil Blancpain fourni avec la montre (Fig. 5).



Fig. 5

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer le « pied vis » dans le trou désiré (Fig. 6). Replacer la vis et visser à l'aide de l'outil Blancpain (Fig. 7-8).



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

