

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表

**8日动力储备半时区自动上链表，附日期显示，昼/夜显示，机芯保护装置**

5235DF型机芯，动力储备最高达192小时（型号6661）

5254DF型机芯，动力储备最高达72小时（型号6660、6665）



6661

表冠有三个不同操作位置和一个按钮：

按钮位于表冠上，用于选择日期或时区调校。

位置A，表冠位于手动上链位置。

位置B，表冠拉出至两地时间设置或日期快速调校位置：当在晚上10点至上午2点期间快速调校日期时，会显示可能无法调校。

这种调校不会导致任何损坏，但无法调校任何日期。

位置C，表冠拉出至时间设置位置：用于调校参考小时和分钟（12点钟位置小表盘）及昼/夜显示。

以相同方式调校6660和6665型腕表。

### 三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

#### 打开：

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折扣（图2）。



图1



图2

#### 扣紧：

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

#### 调解表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5