

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr



**KALENDER MONDPHASEN, SEKUNDE, GESICHERTES
UHRWERK, AUTOMATIKAUFZUG**
KALIBER 913QL.P, GANGAUTONOMIE BIS 40 STUNDEN.



6126-1127 / 6126-3642



6126-2987 / 6126-4628

Die Modelle **6126-2987** und **6126-4628** werden auf dieselbe Weise eingestellt.

DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:

Position A, Krone in Handaufzugposition.

Position B, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten. In dieser Position lässt sich der Sekundenzeiger blockieren, indem man die Krone ganz leicht zurückdreht. Dank diesem Sekundenstopp kann die Uhr mit einem Zeitzeichen synchronisiert werden.

Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

SCHNELLKORREKTUR DES DATUMS UND DES WOCHENTAGS:

Der im Lieferumfang der Uhr enthaltene Korrekturstift dient zur Betätigung der Korrekturdrücker 1 und 2 am Gehäuserand.

1. Einstellen des Datums: Korrektor 1 bei 10 Uhr.
2. Einstellen der Mondphase: drehen Sie mit dem Korrektor 2 bei 8 Uhr die Mondphasenscheibe, bis der Vollmond im Zentrum steht. Eruiieren Sie in einem Mondkalender das Datum des letzten Vollmonds. Betätigen Sie den Korrektor 2 einmal für jeden Tag seit dem letzten Vollmond.

DAS DOPPELFUNKTIONS-INSTRUMENT VON BLANCPAIN

1. Korrekturstift.
2. Schraubenzieher für die Dreiblatt-Faltschließe mit Sicherung.

Der modulierbare Aufsatz Ihres Blancpain-Instruments wird anfänglich mit der Schraubenzieherseite außen geliefert. Damit kann die Dreiblatt-Faltschließe mit Sicherung verstellt werden.

Mit gewendetem Aufsatz dient dieses Instrument jedoch auch als Korrekturstift zum Betätigen der Korrektoren. Ziehen Sie kräftig am Aufsatz, bis die Kugelverriegelung ausklinkt. Wenden Sie den Aufsatz und stecken Sie ihn mit der Korrekturstiftspitze außen unter leichtem Drehen wieder auf, bis die Kugelverriegelung erneut einklinkt.



DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2)



Abb. 1



Abb. 2

SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ums Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn in das gewünschte Loch (Abb. 5) ein. Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb. 5

WICHTIG

Bitte ziehen Sie das Bandende nicht nach oben, um den Verschluss zu öffnen. Dabei droht der Dorn vollständig aus dem Loch zu gleiten, worauf die Uhr keinen Halt mehr hätte und zu Boden fallen könnte.

