

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj



**CALENDARIO COMPLETO, FASES DE LA LUNA,  
SEGUNDERO PEQUEÑO, AUTOMÁTICO  
CALIBRE 6763, HASTA 100 HORAS DE AUTONOMÍA.**



3663A

**LA CORONA DISPONE DE DOS POSICIONES:**

**Posición A**, corona en posición de cuerda manual.

**Posición B**, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.

**INSTRUCCIONES DE USO DEL CALENDARIO:**

El estilete que se entrega con el reloj sirve para accionar los correctores 1, 2, 3 y 4 situados en el contorno de la caja.

1. Posición B, corona hacia fuera en posición de puesta en hora : ponga el reloj en las 18 horas, y no en las 6 horas, ¡importante!
2. Ajuste la fecha en el día anterior a la fecha deseada, corrector 2, situado en las 4 horas.
3. Ajuste el día en el día anterior al día deseado, corrector 4, situado en las 10 horas.
4. Ajuste el mes deseado, corrector 1, situado en las 2 horas.
5. Ajuste el indicador de las fases de la luna: coloque el disco en posición de luna llena, corrector 3, situado en las 8 horas. Busque la fecha de la última luna llena en un calendario. Pulse el corrector 3 tantas veces como días hayan pasado desde el último plenilunio, hasta el día antes al día deseado.
6. Corona en posición B, permite avanzar o retroceder el calendario, poner el reloj en hora. Vuelva a colocar la corona en posición A tras la operación.

**IMPORTANTE**

**Para evitar estropear el mecanismo, no debe hacerse ninguna corrección después de establecer la hora moviendo las agujas en sentido contrario a las agujas del reloj.**

**No accionar los correctores 1-2-4 entre las 22h00 y las 03h00.**

**No accionar el corrector 3 entre las 10h00 y las 14h00.**

EL MODELO DE RELOJ 3663 SE AJUSTA DE LA MISMA MANERA.

## HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)

Le recomendamos que sólo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, haga que la colocación de la nueva hebilla sea realizada en un punto de venta autorizado por Blancpain. Usted siempre tendrá la posibilidad de regular personalmente el largo de la pulsera.

### ABERTURA

Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

### CIERRE

Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en las imágenes (Fig. 3 y 4).



Fig. 3



Fig. 4

### AJUSTE DE LA PULSERA

Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.



Fig. 5