

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



DATE ET SECONDE, LUNETTE UNIDIRECTIONNELLE, AUTOMATIQUE

CALIBRE 1151, AUTONOMIE JUSQU'À 100 HEURES.



5008B

Veuillez dévisser la couronne (position A) avant toute manipulation et la revisser une fois le réglage de la montre effectué.

LA COURONNE A TROIS POSITIONS:

Position A, couronne en position de remontage manuel.

Position B, couronne tirée, en position de mise à la date rapide.

Position C, couronne tirée, en position de mise à l'heure: permet de régler les heures et les minutes. Dans cette position, on peut bloquer l'aiguille des secondes en tournant très légèrement la couronne en arrière, ce qui permet de synchroniser la montre avec un signal horaire.

Repousser la couronne en position A une fois les réglages effectués.

LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE:

Avant le début de la plongée, tourner la lunette pour faire correspondre le marqueur en forme de losange (◆) avec l'aiguille des minutes. Grâce à cette manipulation, le temps écoulé en plongée, ou toute autre mesure de temps, se lit instantanément sur la lunette, en se référant au parcours de l'aiguille des minutes.

IMPORTANT

Pour la garantie d'étanchéité, se référer aux pages 2-3.

OUTIL BLANCPAIN DOUBLE USAGE

1. Stylet correcteur
2. Tournevis pour boucle déployante 3 lames avec sécurité.

L'embout modulable de votre outil Blancpain est initialement tourné côté « tournevis », pour le réglage de la boucle déployante 3 lames avec sécurité.

Pour effectuer les réglages de votre montre, cet outil sert également de stylet correcteur. Pour ce faire, glisser un doigt dans l'encoche et tirer jusqu'à ce que l'embout modulable se détache. Retourner l'embout côté « stylet » et le replacer, bille face à la fente. Presser en tournant légèrement pour le fixer.



LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même.

OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut (Fig. 1). Pour ouvrir l'autre lame, procéder de la même façon (Fig. 2)



Fig. 1



Fig. 2

FERMETURE

Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué sur les figures 3 et 4.



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTEMENT DU BRACELET

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer l'ardillon dans le trou désiré (Fig. 5). Déplacer l'ardillon dans un autre trou, si nécessaire.



Fig. 5

IMPORTANT

Ne pas tirer l'extrémité du bracelet vers le haut pour ouvrir la fermeture, l'ardillon pourrait se détacher complètement, la montre ne serait plus maintenue et pourrait tomber.

