

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



**CALENDARIO COMPLETO, FASI LUNARI, LANCETTA
PICCOLA DEI SECONDI, AUTOMATICO**
CALIBRO 6763, AUTONOMIA FINO A 100 ORE.



3663A

LA CORONA PUÒ ASSUMERE DUE POSIZIONI:

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.

Posizione B, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti.

Rispingere la corona in posizione A dopo avere effettuato l'operazione.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL CALENDARIO:

Lo stiletto fornito insieme all'orologio permette di azionare i correttori 1, 2, 3 e 4 disposti sul bordo della cassa.

1. Posizione B, corona estratta in posizione di regolazione dell'ora: portare le lancette sulle ore 18 e non sulle ore 6: è importante!
2. Regolare la data portandola sul giorno che precede la data desiderata, correttore 2 all'altezza delle 4h.
3. Regolare il giorno portandolo su quello che precede il giorno desiderato, correttore 4 all'altezza delle 10h.
4. Regolare il mese desiderato con il correttore 1 all'altezza delle 2h.
5. Regolare l'indicatore delle fasi lunari: portare il disco sulla posizione di luna piena, correttore 3 all'altezza delle 8h. Individuare con l'aiuto di un calendario a quale data c'è stata l'ultima luna piena. Premere il correttore 3 tante volte quanti sono i giorni trascorsi dall'ultima luna piena, fin quando compare il giorno che precede il giorno desiderato.
6. Posizione B: permette di fare scattare il calendario, di correggere le ore e i minuti. Rispingere la corona in posizione A dopo avere effettuato l'operazione.

IMPORTANTE

Per non danneggiare il meccanismo non bisogna effettuare nessuna correzione dopo una regolazione dell'ora compiuta ruotando le lancette in senso antiorario.

Non azionare i correttori 1, 2, 4 tra le ore 22 e le 3 del mattino.

Non azionare il correttore 3 tra le ore 10 e le 14.

L'OROLOGIO MODELLO 3663 SI REGOLA ALLO STESSO MODO.

LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig. 1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5