

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



DATA E LANCETTA DEI SECONDI, LUNETTA UNIDIREZIONALE, AUTOMATICO
CALIBRO 1315, AUTONOMIA FINO A 120 ORE.



5015-12B30



5015-3603C



5015E-1130

Gli orologi modello **5015-3603C** e **5015E-1130** si regolano allo stesso modo.

Svitare la corona (posizione A) prima di ogni operazione e riavitarla dopo aver regolato l'orologio.

LA CORONA PUÒ ASSUMERE TRE POSIZIONI:

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.

Posizione B, corona estratta, pronta per la correzione rapida della data.

Posizione C, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti.

Risospingere la corona in posizione A dopo avere effettuato le regolazioni.

LUNETTA GIREVOLE UNIDIREZIONALE:

Prima di iniziare l'immersione, ruotare la lunetta per far coincidere l'indice in forma di rombo (◆) con la lancetta dei minuti. Grazie a questa operazione il tempo trascorso in immersione, o qualsiasi altra misura temporale, si legge istantaneamente sulla lunetta riferendosi al percorso della lancetta dei minuti.

IMPORTANTE

Per la garanzia d'impermeabilità vedere alle pagine 2-3.

UTENSILE BLANCPAIN A DOPPIO USO

1. Stiletto correttore.
2. Cacciavite per fibbia pieghevole a 3 elementi con sicura.

La ghiera modulabile dell'utensile Blancpain si presenta inizialmente predisposta come «cacciavite» per regolare la fibbia pieghevole a 3 elementi con sicura.

Lo stesso utensile serve anche come stiletto correttore per eseguire le regolazioni dell'orologio. A questo scopo occorre infilare un dito nell'intaccatura e tirare fin quando la ghiera si stacca. Posizionare la ghiera sul lato «stiletto» riportando la sfera di fronte al taglio. Per fissarla, premere ruotando leggermente.



LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig.1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig.2).



Fig. 1



Fig. 2

CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5

IMPORTANTE

Non tirare l'estremità del cinturino verso l'alto per aprire il fermaglio, perché l'ardiglione potrebbe staccarsi completamente e l'orologio – non più tenuto fermo – potrebbe cadere.

