

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



**DATA, LANCETTA DEI SECONDI, AUTOMATICO**  
CALIBRO 1151, AUTONOMIA FINO A 100 ORE.



6127-1127 / 6127-3642



6127-2987 / 6127-4628

Gli orologi modello **6127-2987** e **6127-4628** si regolano allo stesso modo.

**LA CORONA PUÒ ASSUMERE TRE POSIZIONI:**

**Posizione A**, corona pronta per la carica manuale.

**Posizione B**, corona estratta, pronta per la correzione rapida della data.

**Posizione C**, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti. In questa posizione è possibile bloccare la lancetta dei secondi ruotando leggermente all'indietro la corona, il che permette di sincronizzare l'orologio con un segnale orario.

Rispingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell'ora.

## UTENSILE BLANCPAIN A DOPPIO USO

1. Stiletto correttore.
2. Cacciavite per fibbia pieghevole a 3 elementi con sicura.

La ghiera modulabile dell'utensile Blancpain si presenta inizialmente predisposta come «cacciavite» per regolare la fibbia pieghevole a 3 elementi con sicura.

Lo stesso utensile serve anche come stiletto correttore per eseguire le regolazioni dell'orologio. A questo scopo occorre infilare un dito nell'intaccatura e tirare fin quando la ghiera si stacca. Posizionare la ghiera sul lato «stiletto» riportando la sfera di fronte al taglio. Per fissarla, premere ruotando leggermente.



## LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

### APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig.1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig.2).



Fig. 1



Fig. 2

### CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

### REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5

### IMPORTANTE

**Non tirare l'estremità del cinturino verso l'alto per aprire il fermaglio, perché l'ardiglione potrebbe staccarsi completamente e l'orologio – non più tenuto fermo – potrebbe cadere.**

