

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

お求めいただきました時計について

ダブルタイムゾーン 日付・秒表示 自動巻腕時計

キャリバー 5A50、100時間パワーリザーブ



6662-1127 / 6662-3642

リュウズは3段階です：

位置A、巻き上げる場合のリュウズ位置です。

位置B、タイムゾーンの修正と日付をクイック修正する場合（時針のみが動きます）の、引き出したリュウズ位置です。リュウズを前後に回して修正できます。

位置C、時刻をセットする場合の、引き出したリュウズ位置で、時、分の修正が可能です。秒針は、リュウズを反時計回りに少し回すと止まるので、時報に合わせる時に便利です。

時刻をセットした後は、リュウズを位置Aまで戻してください。

ブランパンの両用工具

1. ブッシュピン

2. 三つ折式フォールディング・バックル（セーフティロック付）用ネジ回し

この工具の先端（チップ）は取り外し式になっています。最初の状態では、三つ折式フォールディング・バックル（セーフティロック付）を調整するためのネジ回しとして使用することができます。

さらにこの工具は、カレンダー調整を行うためのブッシュピンとして使うこともできます。そのためには溝に指先を入れてチップを引き出し、柄から取り外します。次にチップの前後を逆に（先端にボールが埋まっている側を外に向けて）、軽く回しながら柄に押し込んで固定します。



三つ折式フォールディング・バックル（ピン式）

フォールディング・バックルには、特別に作られたブランパンの革ストラップのみが用いられます。安全性と快適性が保証されるよう、新しいバックルはブランパンの正規代理店にて取り付けてもらうことをお勧めします。ストラップの長さはいつでもご自分で変えることができます。

開ける：

留め具を開けるには、バックルの両側を指で持って引き上げてください（図1）。もう一方も同様にして開きます（図2）。



図1



図2

閉じる：

腕時計を腕に通し、図3および4に示されたようにしてバックルを閉じます。



図3



図4

長さの調節：

バックルにストラップを通し、ピンを希望する穴に差し込みます（図5）。必要であれば、ピンを別の穴に差し込みます。



図5

重要

留め具を開ける際、ストラップの端を引き上げないようにしてください。ピンが完全に穴の外へ抜け出て、腕時計が落ちてしまう可能性があります。

