

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

**УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ И СЕКУНДНАЯ СРЕЛКА,
ОДНОНАПРАВЛЕННО ВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗЕЛЬ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД**
КАЛИБР 1151, ЗАПАС ХОДА ДО 100 ЧАСОВ.



5008B

Перед проведением любых операций необходимо осторожно отвинтить заводную головку (положение А), а по окончании регулировки часов снова завинтить ее.

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного подзавода.

Положение В, заводная головка вытянута в положение быстрой установки даты.

Положение С, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут). В этом положении можно заблокировать секундную стрелку, слегка повернув заводную головку назад. Это позволит синхронизировать показания часов с сигналом точного времени.

По окончании регулировок верните заводную головку в положение А.

ОДНОНАПРАВЛЕННО ВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗЕЛЬ:

Перед погружением поверните bezель так, чтобы совместить ромбовидную метку (♦) с минутной стрелкой. Таким образом, минутная стрелка будет показывать на bezеле время погружения (или длительность иного события).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о водонепроницаемости, см. стр. 2-3.

ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ BLANCPAIN

1. Пушер для кнопок-корректоров
2. Отвертка для тройной складной застежки с фиксатором

Модульная насадка инструмента Blancpain изначально служила «отверткой» для регулировки тройной складной застежки с фиксатором.

Однако этот инструмент можно также использовать как пушер для кнопок-корректоров. Для смены модульной насадки поместите палец в паз и потяните до ее отсоединения. Переверните насадку «пушер» и переустановите ее так, чтобы шарик был лицом к пазу. Для закрепления слегка нажмите и поверните.



ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (СО ШТЫРЬКОМ)

Допускаются только ремешки Blanpain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Blanpain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Наденьте часы Blanpain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте штырек в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите штырек в другое отверстие.



Рис. 5

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы расстегнуть застежку, не тяните конец ремешка вверх: при полном выходе штырька из отверстия часы не будут держаться и могут упасть.

