

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE



## MINUTENREPETITION, AUTOMATIKAUFZUG KALIBER 35, GANGAUTONOMIE BIS 40 STUNDEN.



6635

### DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:

**Position A**, Krone in Handaufzugposition. Die Krone blockiert nicht, wenn die Feder ganz aufgezogen ist, sondern dreht leer weiter, so dass das Uhrwerk nicht beschädigt werden kann.

**Position B**, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten.

Das Richten der Uhrzeit muss im Uhrzeigersinn erfolgen, damit Zeigerstellung und Schlagwerk übereinstimmen. Beim Richten im Gegenuhrzeigersinn müssen die Zeiger bis zur genauen Zeit gedreht, dann um eine Stunde zurückgestellt und wieder auf die gewünschte Zeit eingestellt werden.

Dieses Vorgehen ist notwendig, um Abweichungen zwischen der Anzeige des Minutenzeigers und den Einstellungen des Schlagwerks zu vermeiden, die sich aus dem Getriebeispiel des Richtmechanismus ergeben.

Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

### AUFZUGRIEGEL DER MINUTENREPETITION:

Nachdem der Aufzugriegel bis zum Anschlag in Richtung 12 Uhr geschoben wurde, wird Ihre Uhr alle Stunden, Viertelstunden und Minuten läuten.

Der Hubweg des Aufzugriegels variiert je nach der angekündigten Uhrzeit.

### WICHTIG

**Richten Sie die Uhr nie, während das Schlagwerk läutet! Dadurch könnten gewisse Teile zerbrechen. Warten Sie stets ab, bis das Läuten vorbei ist und bis sich vor allem die Schlagwerkfeder völlig entspannt hat, bevor Sie den Aufzugriegel erneut betätigen.**

## DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

### ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

### SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ans Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

### ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn ins gewünschte Loch (Abb. 5). Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb. 5