


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr

**ULTRAFLACH, KALENDER, KLEINE RETROGRADE  
SEKUNDE, KORREKTOR UNTER DEM BANDANSTOSS,  
AUTOMATIKAUFZUG**  
KALIBER 7663Q, GANGAUTONOMIE BIS 65 STUNDEN.



6653Q



Korrektor unter  
dem Bandanstoß

**DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:**

**Position A**, Krone in Handaufzugposition.

**Position B**, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten.

Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

**SCHNELLKORREKTUR DES DATUMS:**

**Der Korrektor 1** unter dem Bandanstoß bei 5 Uhr kann mit der Fingerspitze betätigt werden, um das Datum schnell und einfach zu verstellen.

## DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

### ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2)



Abb. 1



Abb. 2

### SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ums Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb.. 3



Abb. 4

### ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn in das gewünschte Loch (Abb. 5) ein. Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb.. 5

### WICHTIG

**Bitte ziehen Sie das Bandende nicht nach oben, um den Verschluss zu öffnen. Dabei droht der Dorn vollständig aus dem Loch zu gleiten, worauf die Uhr keinen Halt mehr hätte und zu Boden fallen könnte.**