

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr



**EWIGER KALENDER MIT 8 TAGEN GANGRESERVE,
MONDPHASEN, SCHALTJAHRANZEIGE, KLEINE
SEKUNDE, KORREKTOREN UNTER DEN BANDANSTÖSSEN,
GESICHERTES UHRWERK, AUTOMATIKAUFZUG
KALIBER 5939A, GANGAUTONOMIE BIS 8 TAGE.**



6659



Korrektor unter
dem Bandanstoß

DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:

Position A, Krone in Handaufzugposition.

Position B, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten.

Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

EINSTELLEN DES EWIGEN KALENDERS:

Der ewige Kalender wird mit den Korrektoren 1, 2, 3 und 4 unter den Bandanstößen eingestellt. Sie lassen sich mit einer Fingerspitze bedienen.

1. Richten Sie die Uhr auf Mittag, nicht auf Mitternacht (bei Mitternacht springt das Datum!).
 2. Stellen Sie das Datum mit dem Korrektor 1 bei 11 Uhr auf den 1. ein.
 3. Stellen Sie den Monat und die Schaltjahre mit dem Korrektor 2 bei 1 Uhr (L= leap year = Schaltjahr) ein.
 4. Stellen Sie mit dem Korrektor 1 bei 11 Uhr den Vortag des aktuellen Datums ein.
 5. Stellen Sie mit dem Korrektor 3 bei 7 Uhr den Vortag des aktuellen Wochentags ein.
 6. Die Mondphase wird mit dem Korrektor 4 bei 5 Uhr eingestellt: Drehen Sie die Mondphasenscheibe durch Drücken des Korrektors, bis der Vollmond im Zentrum steht. Eruieren Sie in einem Mondkalender das Datum des letzten Vollmonds. Betätigen Sie nun den Korrektor 4 entsprechend der Anzahl Tage, die seit dem letzten Vollmond bis zum Vortag des gewünschten Datums verstrichen sind.
 7. Stellen Sie nun das aktuelle Datum ein.
 8. Stellen Sie nun den aktuellen Wochentag ein.
 9. Ziehen Sie die Krone in Position B und stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- Schieben Sie die Krone danach in Position A zurück.

DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Falblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ans Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn in das gewünschte Loch (Abb. 5) ein. Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb. 5