

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj



LA RESERVA DE MARCHA

La mayoría de relojes automáticos Blancpain ofrecen una reserva de marcha que varía entre 40 y 288 horas, dependiendo del modelo, si el reloj se usa con regularidad y en condiciones normales de actividad.

Si el movimiento se para, le recomendamos que le dé cuerda manualmente girando la corona por lo menos 40 veces. Esta operación permite almacenar una cantidad mínima de energía. Los modelos con calendario, cuyo cambio se efectúa cerca de la medianoche, deben disponer de una reserva de marcha de por lo menos 20 horas para poder arrastrar el conjunto del mecanismo del calendario. De lo contrario, el reloj corre el riesgo de pararse alrededor de medianoche.

HERMETICIDAD

La mayoría de modelos Blancpain son herméticos, a excepción de los relojes con repetición de minutos. Esta hermeticidad es imprescindible para proteger el movimiento del polvo y la humedad. A pesar de que usted puede nadar con un reloj hermético, la garantía de hermeticidad sólo se extiende por dos años, ya que después de 24 meses, la hermeticidad disminuye causando costosas reparaciones. Por ello, le recomendamos hacer controlar su reloj por un relojero autorizado por Blancpain, una vez al año.

Los relojes equipados con corona, pulsadores y fondo atornillado garantizan una perfecta hermeticidad hasta 100 metros. Para obtener mayor información con respecto a las coronas y pulsadores, consulte el modo de uso de su pieza.

GARANTÍA DE HERMETICIDAD DE LOS MODELOS FIFTY FATHOMS:

Estos modelos han superado las pruebas de hermeticidad hasta 300 metros en el caso de los Fifty Fathoms y 1000 metros en el de los 500 Fathoms. Blancpain le recomienda hacer verificar con regularidad la hermeticidad y el buen funcionamiento de su Fifty Fathoms en un punto de venta que disponga de un servicio postventa autorizado por Blancpain.

ADVERTENCIA

Los modelos Fifty Fathoms no son instrumentos de buceo profesional. En caso de necesidad, usted deberá completar su equipo con un ordenador de buceo profesional.

El valor de la hermeticidad expresada en metros corresponde a la sobrepresión expresada en bares. 1 bar corresponde a una columna de agua de 10 metros.

MANTENIMIENTO DEL MOVIMIENTO

Para funcionar correctamente, un reloj mecánico necesita distintos tipos de lubricante. A pesar de que Blancpain emplea aceites y materiales de óptima calidad, le recomendamos que confíe su reloj a un representante de Blancpain cada cinco años para que limpie y lubrique el mecanismo. Un servicio de mantenimiento realizado con regularidad evita el desgaste de las piezas derivado de la resequedad de los aceites y garantiza la perennidad de su reloj.

EL SERVICIO POSTVENTA

Dar un servicio de mantenimiento regular y oportuno a un reloj mecánico es una de las garantías de su longevidad. La calidad del servicio postventa es realmente esencial.

Así, cada reloj que retorna a nuestros talleres sigue el mismo proceso de control de calidad y de funcionamiento que un reloj nuevo. Debido a la complejidad de los movimientos Blancpain, le recomendamos dirigirse exclusivamente a los puntos de venta autorizados por Blancpain.

Usted puede consultar la lista de nuestros concesionarios de cada país, visitando nuestro sitio web (www.blancpain.com).

EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ MECÁNICO

Los ajustes complicados y el servicio de mantenimiento deben ser efectuados, imperativamente, por un relojero que represente a la marca Blancpain o directamente en nuestros talleres.

BATHYSCAPHE, FECHA Y SEGUNDERO, BISEL UNIDIRECCIONAL, AUTOMÁTICO
CALIBRE 1315, HASTA 5 DÍAS DE AUTONOMÍA.



5000

Para corregir las funciones de su reloj desenrosque completamente la corona (posición A). Tras terminar los ajustes necesarios, enrósquela nuevamente, llevándola a la posición inicial.

LA CORONA DISPONE DE TRES POSICIONES:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, corona en posición de cambio rápido de fecha.

Posición C, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos.

BISEL GIRATORIO UNIDIRECCIONAL:

Antes de empezar la inmersión, gire el bisel de modo que el indicador en forma de rombo (◆) se encuentre frente a la aguja de los minutos. Gracias a esta operación, el tiempo transcurrido durante la inmersión, o cualquier otra medición del tiempo, se lee instantáneamente sobre el bisel mediante la aguja de los minutos.

IMPORTANTE

Encontrará la información relativa a la hermeticidad en las páginas 2-3.

HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)

Le recomendamos que solo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, le recomendamos que solo solicite el cambio de la hebilla a un concesionario autorizado por Blancpain. Usted tendrá la posibilidad de modificar personalmente el largo de la pulsera.

ABERTURA

Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).



Fig. 1




Fig. 2

CIERRE

Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en las imágenes (Fig. 3 y 4).



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTE DE LA PULSERA

Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.



Fig. 5

IMPORTANTE

Para abrir el cierre, no tire la extremidad del brazaletes hacia arriba ya que el hebijón se podría desprender completamente, y por consiguiente, el reloj ya no estaría sujeto y se podría caer.