

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



ULTRAPLATE DEMI-SAVONNETTE, DATE ET SECONDE, AUTOMATIQUE

Calibre 1150, autonomie jusqu'à 100 heures.



6624

MODE D'EMPLOI

La couronne a trois positions :

Position A, couronne en position de remontage manuel.

Position B, couronne tirée, en position de mise à la date rapide : permet de corriger rapidement la date.

Position C, couronne tirée, en position de mise à l'heure : permet de corriger les heures et les minutes.

Dans cette position, on peut bloquer l'aiguille de seconde en tournant très légèrement la couronne en arrière, ce qui permet de synchroniser la montre avec un signal horaire.

Repousser la couronne en position A une fois la mise à l'heure effectuée.

LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même.

Ouverture :

Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut (Fig.1). Pour ouvrir l'autre lame, procéder de la même façon (Fig.2).



Fig. 1



Fig. 2

Fermeture :

Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué sur les figures 3 et 4.



Fig. 3



Fig. 4

Ajustement du bracelet :

Glisser le brin de bracelet dans la boucle et insérer l'ardillon dans le trou désiré (Fig. 5). Déplacer l'ardillon dans un autre trou, si nécessaire.



Fig. 5