

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio




EQUATION MARCHANTE, CALENDARIO PERPETUO, FASI LUNARI RETROGRADE, CORRETTORI SOTTO LE ANSE, AUTOMATICO

CALIBRO 3863, AUTONOMIA FINO A 72 ORE.



6638

correttore sotto l'ansa



LA CORONA PUÒ ASSUMERE DUE POSIZIONI:

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.

Posizione B, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti.

REGOLAZIONE E SINCRONIZZAZIONE DELL'EQUAZIONE DEL TEMPO E DEL CALENDARIO PERPETUO:

I correttori 1, 2, 3, 5 posti sotto le anse e il correttore 4 sotto il telaio permettono di eseguire tutte le regolazioni. Possono essere azionati con un dito o con l'utensile fornito insieme all'orologio.

Estrarre l'albero di carica portandolo in posizione B e ruotare in senso orario le lancette delle ore e dei minuti fin quando scatta la data, poi posizionarle sul mezzogiorno.

1. Premere il correttore 5, posto all'altezza delle 11h, finché compare la data desiderata meno un giorno.
2. Premere il correttore 1, all'altezza delle 1h, finché compare prima l'anno (normale o bisestile) e poi il mese desiderato.
3. Premere due volte il correttore 4, all'altezza delle 9h, per individuare un giorno della luna retrograda. Per regolare le fasi lunari: portare la lancetta sulla posizione di luna piena, verificare con l'aiuto di un calendario lunare a quale data c'è stata l'ultima luna piena. Premere due volte il numero di giorni trascorsi dall'ultima luna piena fin quando compare la data desiderata (2 pressioni = 1 giorno di correzione della luna).
4. Ruotare in senso orario le lancette per regolare la data e la fase lunare desiderata, poi regolare l'ora.
5. Premere il correttore 3, all'altezza delle 7h, per individuare il giorno desiderato.
6. Premere il correttore 2, all'altezza delle 5h, per confrontare il mese dell'equazione del tempo con il mese del calendario perpetuo.

Nota: le due lancette dell'equazione si regolano automaticamente quando si individuano la data e l'equazione. È possibile che la lancetta retrograda della luna si trovi su un lato dell'indicazione durante il giorno per poi scattare sull'altro lato dopo le ore 18 (le due estremità dell'indicazione della luna retrograda indicano il medesimo stato della luna).

IMPORTANTE

Per evitare il rischio di danneggiare il meccanismo, non effettuare correzioni dell'equazione del tempo e del calendario perpetuo tra le ore 20 e l'1 del mattino.

LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig. 1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5