

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



**GIORNO DATA, LANCETTA PICCOLA DEI SECONDI,
AUTOMATICO**
CALIBRO 1160DD, AUTONOMIA FINO A 72 ORE.



6652

LA CORONA PUÒ ASSUMERE TRE POSIZIONI:

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.

Posizione B, corona estratta in posizione di correzione rapida del giorno (ruotando le lancette in senso orario) e della data (ruotando le lancette in senso antiorario).

Posizione C, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti. In questa posizione è possibile bloccare la lancetta dei secondi ruotando leggermente all'indietro la corona, il che permette di sincronizzare l'orologio con un segnale orario.

Rispingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell'ora.

IMPORTANTE

Le correzioni del giorno e della data possono essere effettuate in qualunque ora del giorno o della notte senza rischio di danneggiare il meccanismo. Tuttavia si sconsiglia di eseguire correzioni rapide tra le 22 ore e le 2, per evitare il rischio di provocare un doppio salto del giorno e della data.

LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig.1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig.2).



Fig. 1




Fig. 2

CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5

IMPORTANTE

Non tirare l'estremità del cinturino verso l'alto per aprire il fermaglio, perché l'ardiglione potrebbe staccarsi completamente e l'orologio–non più tenuto fermo–potrebbe cadere.