

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



**ULTRAPIATTO, CALENDARIO, PICCOLA LANCETTA DEI  
SECONDI AD ANDAMENTO RETROGRADO, CORRETTORE  
SOTTO L'ANSA, AUTOMATICO**  
CALIBRO 7663Q, AUTONOMIA FINO A 65 ORE.



6653Q



Correttore sotto l'ansa

**LA CORONA PUÒ ASSUMERE DUE POSIZIONI:**

**Posizione A**, corona pronta per la carica manuale.

**Posizione B**, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti.

Rispingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell'ora.

**CORREZIONE RAPIDA DELLA DATA:**

Il **correttore 1**, situato sotto l'ansa all'altezza delle 5h, può essere azionato con un dito e permette di correggere rapidamente la data.

## LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

### APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig.1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig.2).



Fig. 1




Fig. 2

### CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

### REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5

### IMPORTANTE

**Non tirare l'estremità del cinturino verso l'alto per aprire il fermaglio, perché l'ardiglione potrebbe staccarsi completamente e l'orologio – non più tenuto fermo – potrebbe cadere.**