

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



**CALENDARIO PERPETUO CON 8 GIORNI DI RISERVA
DI MARCIA, FASI LUNARI, INDICAZIONE DELL'ANNO
BISESTILE, LANCETTA PICCOLA DEI SECONDI, CORRETTORI
SOTTO LE ANSE, MOVIMENTO PROTETTO, AUTOMATICO
CALIBRO 5939A, AUTONOMIA FINO A 8 GIORNI.**



6659



Correttore sotto l'ansa

LA CORONA PUÒ ASSUMERE DUE POSIZIONI:

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.

Posizione B, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti.

Risospingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell'ora.

REGOLAZIONE DEL CALENDARIO PERPETUO:

I correttori 1, 2, 3 e 4 che si trovano sotto le anse permettono di regolare il calendario perpetuo e possono essere azionati con un dito.

1. Regolare l'ora a mezzogiorno e non a mezzanotte! (Se è mezzanotte scatta la data!)
2. Portare la data sul 1° del mese, correttore 1 situato sotto l'ansa all'altezza delle 11h.
3. Regolare il mese e l'indicatore degli anni bisestili (L = leap year = anno bisestile), correttore 2 situato sotto l'ansa all'altezza delle 1h.
4. Regolare la data sulla data che precede quella prescelta, correttore 1 situato sotto l'ansa all'altezza delle 11h.
5. Regolare il giorno sul giorno che precede quello prescelto, correttore 3 situato sotto l'ansa all'altezza delle 7h.
6. Regolare l'indicatore delle fasi lunari, correttore 4 situato sotto l'ansa all'altezza delle 5h: portare il disco nella posizione di luna piena verificando su un calendario la data dell'ultima luna piena, poi premere il correttore 4 tante volte quanti sono i giorni trascorsi dall'ultima luna piena, fino a raggiungere il giorno che precede la data voluta.
7. Regolare la data corretta.
8. Regolare il giorno corretto della settimana.
9. Corona in posizione B: correggere le ore e i minuti.

Risospingere la corona in posizione A dopo aver effettuato le regolazioni.

LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig. 1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.

