

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы

**MINUTE REPEATER CARROUSEL, КАФЕДРАЛЬНЫЙ ГОНГ,
ЗАЩИЩЕННЫЙ МЕХАНИЗМ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 235, ЗАПАС ХОДА ДО 65 ЧАСОВ.**



ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут). Каретка карусели совершает оборот вокруг своей оси ровно за одну минуту – таким образом, текущие секунды можно определить по положению регулятора относительно окошка в циферблате.

Для установки времени заводную головку следует вращать по часовой стрелке: это позволит сохранить синхронизацию показаний времени со звуковыми сигналами механизма боя. Если вы установили правильное время, вращая головку против часовой стрелки, то после этого следует перевести стрелки на час назад, а затем вернуть их в требуемое положение. Это необходимо для того, чтобы избежать расхождений между показаниями минутной стрелки и звуковыми сигналами механизма боя (в силу особенностей зубчатой передачи модуля установки времени).

После установки времени верните заводную головку в положение А.

РЫЧАГ ЗАПУСКА РЕПЕТИРА:

- потянуть рычаг в направлении 12 часов, чтобы механизм боя начал отбивать часы, четверти часа и минуты;
- расстояние, на которое сместится рычаг, зависит от текущего часа.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для защиты часового механизма во время боя и предотвращения случайного повреждения отдельных частей часы оснащены специальным механизмом, отсоединяющим модуль репетира в том случае, если установка времени производится во время боя.

Дождитесь окончания боя часов и полной остановки колесной передачи механизма боя, после чего можно вновь активировать репетир.

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА С ФИКСАТОРОМ

Допускается использование только ремешков Blancpain, специально предназначенных для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Blancpain. Вы всегда можете отрегулировать длину ремешка самостоятельно с помощью инструмента Blancpain, прилагаемого к часам.



Расстегивание:

Для того, чтобы расстегнуть застежку, нажмите на боковые кнопки, приподняв верхнюю часть (Рис. 1). Чтобы открыть 2-ю пластину, потяните ее вверх (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

Застегивание:

Оденьте часы на запястье. Подведите крепление ремешка со стороны отметки «12 часов» и прижмите большим пальцем до защелкивания (Рис. 3). Повторите те же действия с креплением ремешка со стороны отметки «6 часов» (Рис. 4).



Рис. 3



Рис. 4

Регулировка длины ремешка:

Открутите винт с помощью инструмента Blancpain, прилагаемого к часам (Рис. 5).

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте основание винта в требуемое отверстие (Рис. 6). Переустановите винт и закрутите с помощью инструмента Blancpain (Рис. 7-8).



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8