

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы

ЗАПАС ХОДА

Большинство часов Blancpain с автоматическим подзаходом имеют запас хода от 40 до 192 часов, при условии, что Вы носите часы целый день и ведете нормальный образ жизни.

Если часовой механизм остановился, рекомендуется завести его вручную, повернув заводную головку минимум на 40 оборотов. Благодаря этой операции Ваши часы получат необходимый минимальный запас энергии, прежде чем Вы снова наденете их на запястье. Следует отметить, что модели с календарем, смена показаний которого происходит около полуночи, должны обладать запасом хода как минимум в 20 часов, чтобы приводить в действие весь механизм. Без такого запаса хода часы могут остановиться около полуночи.

СМЕНА ПОКАЗАНИЙ КАЛЕНДАРЯ

Чтобы показания календаря изменялись в районе полуночи, механизм должен предварительно накопить энергию, которая высвободится в нужный момент. В отношении расхода энергии следует учитывать тот факт, что дата, день недели и месяц переключаются постепенно в промежутке с 21:00 до полуночи; а фазы Луны – с 09:00 до 11:00. Подробные сведения о смене показаний календаря содержатся в инструкции по эксплуатации Ваших часов.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Большинство моделей часов Blancpain водонепроницаемы, за исключением моделей с минутным релетиром. Герметичность необходима для защиты механизма от пыли и влаги. Несмотря на то, что эти часы можно не снимать во время плавания, их водонепроницаемость может быть гарантирована только на период до двух лет. По истечении этого срока возникает риск нарушения водонепроницаемости часов, что может привести к дорогостоящему ремонту. Поэтому мы настоятельно рекомендуем один раз в год осуществлять профилактическое обслуживание часов в официальном сервисном центре Blancpain или отправлять часы непосредственно в соответствующий отдел компании Blancpain.

Часы, оснащенные завинчивающимися заводными головками, кнопками и задней крышкой, гарантируют водонепроницаемость до глубины 100 метров. Подробные сведения о заводной головке и кнопках приведены в инструкции по эксплуатации соответствующей модели.

ГАРАНТИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ МОДЕЛЕЙ FIFTY FATHOMS:

Модели Fifty Fathoms прошли проверку на водонепроницаемость в соответствии со стандартом ISO 6425 – при давлении до 30 бар. Компания Blancpain рекомендует регулярно осуществлять проверку водонепроницаемости часов и их правильного функционирования в официальном сервисном центре Blancpain по месту жительства или на Мануфактуре Blancpain в Швейцарии.

ВНИМАНИЕ!!!

Модели Fifty Fathoms не являются профессиональным дайверским оснащением. В случае необходимости они должны быть дополнены специальным компьютером для погружения.

Водонепроницаемость выражается в барах. 1 бар соответствует давлению водяного столба высотой 10 метров.

УХОД ЗА МЕХАНИЗМОМ

Механические часы требуют ухода и, прежде всего, смазки. Несмотря на высокое качество смазки и материалов, используемых Blancpain, мы рекомендуем Вам каждые пять лет осуществлять профилактическое обслуживание часов в официальном сервисном центре Blancpain.

Это поможет Вам предотвратить изнашивание механизма, связанное с высыханием смазки, и гарантирует долгую работу часов.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярное техническое обслуживание механизма является залогом долговечности механических часов. Поэтому очень важно обеспечить их качественное послепродажное обслуживание.

Все часы, которые возвращаются в нашу мастерскую, подвергаются тем же процедурам контроля качества, что и новые модели. Так как механизмы Blancpain отличаются особой сложностью, мы рекомендуем Вам обращаться к официальным ритейлерам марки Blancpain.

Адреса официальных ритейлеров по всему миру Вы найдете на нашем интернет-сайте (www.blancpain.com).

СТАБИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ

Сложные процедуры регулировки и ремонта часов должны осуществляться часовым мастером, представляющим марку Blancpain, или же непосредственно в наших мастерских.

**BATHYSCARPE FLYBACK CHRONOGRAPH OCEAN
COMMITMENT, FLYBACK-ХРОНОГРАФ, УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ,
МАЛАЯ СЕКУНДНАЯ СРЕЛКА, ОДНОНАПРАВЛЕННО
ВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗЕЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР F385, ЗАПАС ХОДА - ДО 50 ЧАСОВ.**



5200

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:

A: заводная головка в положении ручного завода.

B: заводная головка вытянута и находится в положении быстрой корректировки даты.

C: заводная головка вытянута и находится в положении установки времени (часов и минут).

По окончании операции верните заводную головку в положение A.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХРОНОГРАФА:

Кнопка 1 служит для запуска центральной секундной стрелки хронографа, а также стрелки часового и минутного счетчиков. Повторное нажатие останавливает хронограф. Для того чтобы возобновить отсчет времени, достаточно нажать на эту же кнопку еще раз.

Кнопка 2 предназначена для обнуления показаний центральной секундной стрелки хронографа, а также стрелок часового и минутного счетчиков. Когда центральная секундная стрелка хронографа запущена, эта кнопка позволяет также активировать функцию flyback.

ФУНКЦИЯ FLYBACK:

Функция flyback обеспечивает обнуление показаний (кнопка 2) и одновременное начало нового отсчета, что позволяет осуществлять последовательные замеры времени без необходимости останавливать отсчет, сбрасывать показания хронографа и производить его повторный запуск.

ОДНОНАПРАВЛЕННО ВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗЕЛЬ:

Инструкция по применению: Перед погружением поверните bezель так, чтобы совместить ромбовидную метку (♦) с минутной стрелкой. Таким образом, минутная стрелка будет показывать на bezеле время погружения (или длительность иного события).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информацию о водонепроницаемости см. на стр. 2-3.