

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы



**ULTRA-SLIM LADYBIRD, УЛЬТРАТОНКИЕ ЧАСЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД**
КАЛИБР 6150, ЗАПАС ХОДА ДО 40 ЧАСОВ.



0063-1997



0063C



0063E



0063F

Настройка моделей **0063C**, **0063E** и **0063F** осуществляется одинаково.

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут).

После установки времени верните заводную головку в положение А.

Сведения о брелоках указаны на стр. 29 данной инструкции.

БРЕЛОКИ

К каждому экземпляру часов Ultra-Slim Ladybird прилагается съемный брелок. Также можно приобрести дополнительные брелки. Для смены брелока необходимо снять часы с руки.

Чтобы прикрепить брелок к часам, опустите половинки ремешка у отметок «6 часов» и «12 часов» под углом 90° к корпусу, открывая доступ к держателю (Рис. 1). Поднесите брелок сверху зажимом к держателю и нажмите им на держатель до щелчка (Рис. 2). После этого верните половинки ремешка в обычное положение (Рис. 3).

Чтобы снять брелок, опустите половинки ремешка у отметок «6 часов» и «12 часов» под углом 90° к корпусу, открывая доступ к держателю (Рис. 4), поднимите брелок (Рис. 5) и потяните, чтобы высвободить его из зацепления с держателем (Рис. 6).




Рис. 1




Рис. 2



Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6