

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы

**ULTRA-SLIM, УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ И МАЛАЯ СЕКУНДНАЯ  
СТРЕЛКА, УКАЗАТЕЛЬ ЗАПАСА ХОДА, РУЧНОЙ ЗАВОД  
КАЛИБР 11С5, ЗАПАС ХОДА ДО 100 ЧАСОВ.**



**ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:**

**Положение А**, заводная головка в положении ручного завода.

**Положение В**, заводная головка вытянута в положение быстрой корректировки даты.

**Положение С**, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут). В этом положении можно заблокировать секундную стрелку, слегка повернув заводную головку назад. Это позволит синхронизировать показания часов с сигналом точного времени.

После установки времени верните заводную головку в положение А.

## ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Vlapcrain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Vlapcrain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

### РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

### ЗАСТЕГИВАНИЕ

Оденьте часы Vlapcrain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

### РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпелек в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпелек в другое отверстие.



Рис. 5