

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы



**GRAND DECORATION, РУЧНОЙ ЗАВОД**  
**КАЛИБР 15В, ЗАПАС ХОДА ДО 40 ЧАСОВ.**



**6615C**



**6615**

Настройка модели **6615** осуществляется аналогичным образом.

**ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:**

**Положение А**, заводная головка в положении ручного завода.

**Положение В**, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут).

После установки времени верните заводную головку в положение А.

## ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (СО ШПЕНЬКОМ)

Допускаются только ремешки Vlaprain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Vlaprain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

### РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

### ЗАСТЕГИВАНИЕ

Наденьте часы Vlaprain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

### РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпенок в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпенок в другое отверстие.



Рис. 5

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы расстегнуть застежку, не тяните конец ремешка вверх, при полном выходе шпенька из отверстия, часы не будут держаться и могут упасть.