

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы



МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД

КАЛИБР 35, ЗАПАС ХОДА ДО 40 ЧАСОВ.



6635

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода. При достижении полного завода часов заводная головка не блокируется, а высвобождается из зацепления и вращается свободно, тем самым предохраняя механизм от случайного повреждения.

Положение В, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут).

Для установки времени заводную головку следует вращать по часовой стрелке: это позволит сохранить синхронизацию показаний времени со звуковыми сигналами механизма боя. Если вы установили правильное время, вращая головку против часовой стрелки, то после этого следует перевести стрелки на час назад, а затем вернуть их в требуемое положение.

Это необходимо для того, чтобы избежать расхождений между показаниями минутной стрелки и звуковыми сигналами механизма боя (в силу особенностей зубчатой передачи модуля установки времени).

После установки времени верните заводную головку в положение А.

РЫЧАГ ЗАПУСКА РЕПЕТИРА:

Потянуть рычаг в направлении 12 часов, чтобы механизм боя начал отбивать часы, четверти часа и минуты.

Расстояние, на которое сместится рычаг, зависит от текущего часа.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во избежание случайного повреждения отдельных частей механизма ни в коем случае не останавливайте время в момент боя. Дождитесь окончания боя часов и полной остановки колесной передачи механизма боя, после чего можно вновь активировать репети́р.

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Vlapcrain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Vlapcrain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Оденьте часы Vlapcrain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпенеk в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпенеk в другое отверстие.



Рис. 5