

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы



УКАЗАТЕЛИ ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ, МАЛАЯ СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 1160DD, ЗАПАС ХОДА ДО 72 ЧАСОВ.



6652

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, заводная головка вытянута в положение быстрой установки дня недели (по часовой стрелке) и даты (против часовой стрелки).

Положение С, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут). В этом положении можно заблокировать секундную стрелку, слегка повернув заводную головку назад. Это позволит синхронизировать показания часов с сигналом точного времени.

После установки времени верните заводную головку в положение А.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Корректировку даты и дня недели можно осуществлять в любое время суток без риска повредить часовой механизм. Но не рекомендуется производить быструю установку в период между **22:00** и **02:00**, потому что в это время показание даты и дня недели может перескочить сразу на два показания.

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (СО ШПЕНЬКОМ)

Допускаются только ремешки Vlaprain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Vlaprain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Наденьте часы Vlaprain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпенок в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпенок в другое отверстие.



Рис. 5

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы расстегнуть застежку, не тяните конец ремешка вверх, при полном выходе шпенька из отверстия, часы не будут держаться и могут упасть.