

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы

**8 DAY HALF-TIMEZONE, УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ, УКАЗАТЕЛЬ  
ВРЕМЕНИ СУТОК, ЗАЩИЩЕННЫЙ МЕХАНИЗМ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД**

КАЛИБР 5235DF, ЗАПАС ХОДА ДО 192 ЧАСОВ (МОД. 6661)

КАЛИБР 5254DF, ЗАПАС ХОДА ДО 72 ЧАСОВ (МОД. 6660, 6665)



6661

**ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА С КНОПКОЙ ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:**

Кнопка, расположенная на заводной головке, позволяет переключаться с настройки даты на настройку времени второго часового пояса.

**Положение А**, заводная головка в положении ручного завода.

**Положение В**, заводная головка вытянута в положение установки времени второго часового пояса (GMT) или быстрой корректировки даты: при попытке произвести быструю корректировку даты между 22:00 и 02:00 индикатор времени второго часового пояса показывает, что в данный момент произвести данную операцию невозможно.

Попытка выполнить операцию не приведет к отрицательным последствиям, но, в то же время, Вы не сможете изменить значение даты.

**Положение С**, заводная головка вытянута в положение установки времени: позволяет установить часы и минуты основного времени (вспомогательный циферблат у отметки «12 часов») и настроить указатель времени суток.

НАСТРОЙКА МОДЕЛЕЙ 6660 И 6665 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОДИНАКОВО.

## ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Vlapcrain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Vlapcrain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

### РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

### ЗАСТЕГИВАНИЕ

Оденьте часы Vlapcrain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

### РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпленек в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпленек в другое отверстие.



Рис. 5